

# Leck- Bandagen



- Dichtfläche bis 38 cm Breite
- Gurte direkt am Kissen montiert
- für Rohre von 5 – 48 cm Durchmesser
- bis 1,4 bar Gegendruck



[www.vetter.de/vetter\\_emergency/Rettungsprodukte/Abdichten\\_von\\_Leckagen/Leck\\_Bandagen-EGOTEC-9b91f7177c297a70574cc9534c1e0236-p-3312.html](http://www.vetter.de/vetter_emergency/Rettungsprodukte/Abdichten_von_Leckagen/Leck_Bandagen-EGOTEC-9b91f7177c297a70574cc9534c1e0236-p-3312.html)

## Rohre blitzschnell abdichten.

Die Vetter Leck- Bandagen verschließen besonders schnell plötzlich auftretende Leckagen an Rohrleitungen. So sind Sie im Notfall immer gleich einsatzbereit. Die Leck- Bandagen sind auch bei Erstanwendung vollkommen intuitiv und problemlos einsetzbar: Leckage umwickeln, Gurte spannen, Kissen aufblasen. Fertig!

## Technische Daten

Einheitlicher Abdichtdruck von 14 m WS.

- Betriebsdruck: 1,5 bar
- Prüfdruck: 1,95 bar

Produkt	Art.- Nr.	Größe cm / inch	Dichtfläche cm / inch	Luftbedarf, bei Betriebsdruck Liter / cu.ft.	Gewicht, ca. kg / lbs
LB 5-20	1500013900	98 x 21 38,6 x 8,3	19,0 7,5	22,5 0,8	2,3 5,0
LB 20-48	1500014000	177 x 21 69,9 x 8,3	19,0 7,5	40,0 1,4	4,0 8,8
LB 5-20 XL	1500018200	100 x 40 39,4 x 15,7	38,0 15,0	75,0 2,7	5,5 12,3

### Zubehör

- Füllschläuche 1,5 bar
- Steuerorgane 1,5 bar
- Fußluftpumpe 1,5 bar
- Befüllung mit Flasche
- Befüllen mit alternativer Luftquelle



#### Im Einsatz...

- bei plötzlich auftretenden Rohrleitungsdefekten
- an Rohren und Rundbehältern mit Durchmessern von 5 - 48 cm
- bei Rohr- Leckagen



#### Gute Gründe...

- mit Fußluftpumpe befüllbar
- leichte Handhabung
- rundum sichere Abdichtung
- Gurte an der Bandage vorhanden



#### Garantierte Qualität:

- Einzelprüfung (Prüfsiegel)
- gute Chemikalienbeständigkeit

---

**Bei weiteren Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie uns bitte direkt.**

Vertrieb

Tel.: +49 (0) 22 52 / 30 08-0

Fax: +49 (0) 22 52 / 30 08-590

E- Mail: [vetter.info@idexcorp.com](mailto:vetter.info@idexcorp.com)

**Oder finden Sie Ihren nächstgelegenen Händler unter:**

[www.vetter.de/support/haendler](http://www.vetter.de/support/haendler)

---